

СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА ДАТСУН

Иногда предохранители требуется менять. Делать это несложно. Главное – точно учитывать тип детали, а также использовать исключительно те, что предназначены именно для Вашего ми-До и соответствуют указанному номиналу, который можно проверить на нем, тогда как номер – на корпусе самого блока. Иначе не исключено и возгорание авто. Провести замену несложно, если ориентироваться на представленную таблицу:

№ предохранителя	Номинал (А)	Наименование защищаемой цепи		
F1	15A	Катушки зажигания		
		Форсунки		
		Цепь системы управления двигателем		
		Реле вентилятора охлаждения двигателя x 3 шт.		
F2	25A	Цепь питания блока управления системами кузова		
		Блок водительской двери		
F3	15A	Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач		
		Привод блока автоматической коробки передач		
F4	15A	Цепь питания блока управления подушками безопасности		
F5	7,5A	Приборная панель		
		Цепь системы управления двигателем (Cl. 15)		
		Электромеханический рулевой усилитель		
		Датчик тормозной системы		
		Датчик скорости		
		Селектор АКП		
		Переключатель очистителя ветрового стекла		
		Реле обогревателя заднего стекла		
		Реле обогревателя ветрового стекла x 2 шт.		
		Обогрев сидений		
		Разрядное реле		
		Центральный блок управления системами кузова		
		F6	7,5A	Реле фонарей заднего хода
				Цепь питания блока управления автоматической коробкой передач
F7	7,5A	Клапан адсорбера		
		ДМРВ		
		Датчик фазы		

		Кислородный датчик x 2 шт.
F8	25A	Обогреватель заднего стекла
		Обогреватель наружных зеркал
F9	5A	Правый задний габаритный огонь
F10	5A	Левый задний габаритный огонь, подсветка номерного знака
		Подсветка кнопок
F11	5A	Задний противотуманный фонарь
F12	10A	Правая фара ближнего света
		Электрический корректор правой фары
F13	10A	Левая фара ближнего света
		Электрический корректор левой фары
F14	10A	Правая фара дальнего света
F15	10A	Левая фара дальнего света
F16	10A	Правая противотуманная фара
F17	10A	Левая противотуманная фара
F18	20A	Подогрев передних сидений
		Прикуриватель
F19	7,5A	Блок управления ABS/ESC
F20	15A	Звуковой сигнал
F21	10A	Топливный насос
F22	15A	Омыватель ветрового стекла
		Омыватель заднего стекла
		Стеклоочиститель заднего стекла
F23	5A	Цепь питания приборной панели
		Диагностический разъем
F24	7,5A	Компрессор кондиционера
		Блок управления автоматической системой <u>климат-контроля</u>
F25	7,5A	Датчик педали тормоза
F26	25A	Электронные клапаны ABS/ESC
F31	30 A	Центральный блок управления системами кузова
		<u>Сигнализация</u> дальним светом фар
		Мотор-редуктор стеклоочистителя

FF1	50 A	Подогрев ветрового стекла
FF2	60 A	Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей
FF3	60 A	Предохранитель между генератором и аккумуляторной батареей
FF4	40 A	Электровентиляторы отопителя x 2 шт.
FF5	50 A	Электромеханический рулевой усилитель
FF6	40 A	Электропривод обратного насоса ABS

